


PRO-FORM®

PERFORMANCE & INNOVATION

GEBRUIKSAANWIJZING

Modelnummer: PFIVEX47013.0

Serienummer: _____



Sticker met het serienummer

Voer het aantal serienummers van uw toestel in de hierboven gereserveerde ruimte.

Heeft u vragen ?

Neem contact met ons op voor vragen of als u vindt dat er onderdelen ontbreken.

Telefoon: 074 - 7600200

Via onze website:


www.fitnessbenelux.nl

E-mail: service@fitnessbenelux.nl



ATTENTIE

Lees alle voorzorgsmaatregelen en instructie in deze handleiding voordat u de apparatuur gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.



Bezoek onze website
www.fitnessbenelux.nl

Inhoudsopgave

Belangrijke voorzorgsmaatregelen.....	3
Voordat u begint.....	4
De sticker met waarschuwing.....	4
Montage.....	5
Gebruik van de fiets.....	8
Hoe je hartslag te meten.....	9
Onderhoud en reparatie.....	9
Kenmerken van de console.....	10
Richtlijnen voor het oefenen.....	12
Gedetailleerde tekening.....	13
Onderdelen lijst.....	14
Bestellen van onderdelen.....	Laatste pagina

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

WAARSCHUWING: Om het risico van ernstig letsel te verminderen, vragen wij u om de voorzorgsmaatregelen en belangrijke instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw hometrainer voor gebruik te lezen. ICON is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door gebruik van dit product.

1. Raadpleeg uw arts voordat u begint met een trainingsprogramma. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar of personen met een medische geschiedenis.
2. Gebruik van de fiets alleen zoals beschreven in deze handleiding.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat allen die de fiets gebruiken voldoende op de hoogte zijn van alle voorzorgsmaatregelen.
4. De fiets is alleen voor huiselijk gebruik bedoeld. Gebruik de fiets niet commercieel, voor verhuur of in een instelling.
5. De fiets moet worden opgeslagen, worden beschermd tegen stof en vocht. Plaats de fiets op een vlakke ondergrond en leg een matje eronder om de vloer te beschermen. Zorg ervoor dat u een ruimte heeft van minimaal 90 cm aan de voorkant en achterkant van de fiets, en 60 cm aan beide kanten.
6. Controleer en draai alle onderdelen regelmatig vast. Vervangen zonder te wachten versleten onderdelen.
7. Kinderen jonger dan 12 en huisdieren moeten op elk moment uit de buurt van de fiets worden gehouden.
8. Personen met een gewicht meer dan 130 kg mogen de fiets niet gebruiken.
9. Draag geschikte kleding wanneer u de fiets gebruikt; draag geen losse kleding die in de fiets verstrikt kunnen raken. Draag altijd gymschoenen om uw voeten tijdens het trainen te beschermen.
10. Houd het stuur vast bij het opstappen, afstappen of gebruik van de fiets.
11. De pols-sensor is geen medisch apparaat. Vele factoren kunnen de nauwkeurigheid van de meting van de hartslag beïnvloeden. De pols-sensor is een eenvoudige begeleiding voor het meten van een algemene hartslag, als hulpmiddel bij uw workouts.
12. Houd uw rug recht terwijl u de elliptische trainer gebruikt, en buig uw rug niet.
13. Te veel oefenen kan leiden tot ernstig letsel of tot de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING


VOORDAT U BEGINT

Proficiat met de nieuwe PROFORM® hometrainer Nova. Fietsen is een van de meest effectieve manieren om uw cardiovasculaire systeem te verbeteren en uw uithoudingsvermogen en lichaam te versterken. De PROFORM® Nova biedt een scala aan functies die zijn ontworpen om u te laten genieten van een gezonde oefening binnen de sfeer en privacy van uw huis. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de hometrainer gebruikt. Indien u na het lezen van deze handleiding nog verdere vragen heeft over dit product, dan kunt u ons contacteren met het voorblad. Noteer voordat u ons belt altijd het model-en serienummer van het apparaat zodat wij u optimaal kunnen helpen. Het modelnummer is PFIVEX47013.0. Het serienummer staat op de sticker die is vast gelijmd op de hometrainer.

Locatie waarschuwingslabel

Deze tekening toont de locatie van het waarschuwingslabel. Als het label ontbreekt of onleesbaar is, bel ons op via het telefoonnummer vermeld op de omslag van deze handleiding en vraag ons voor een gratis vervanging. Plak dan het etiket op de aangegeven locatie.

Opmerking: De werkelijke grootte van de label komt niet noodzakelijk overeen met de opgegeven grootte.




Montage

Montage moet door twee personen worden uitgevoerd. Plaats alle onderdelen van de fiets op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg totdat de fiets volledig gemonteerd is.


Naast het meegeleverde gereedschap zult u voor het monteren ook een zeskantmoer, een inbussleutel, een schroevendraaier  en een moersleutel  nodig hebben.

Gebruik de tekening hieronder om de kleine onderdelen te onderscheiden bij het monteren van de fiets. Het nummer tussen haakjes onder elke tekening is het hoofdnummer van het onderdeel van de LIJST MET ONDERDELEN in deze handleiding. Het getal tussen de haakjes is de hoeveelheid die nodig is voor de montage. Opmerking: sommige kleine onderdelen zijn al vooraf gemonteerd. Als een onderdeel zich niet in de hardwareset bevindt, controleert u of deze al vooraf is gemonteerd.




STAP 1

Bevestig de voorste stabilisator (2) en de achterste stabilisator (3) aan het hoofdframe (1) met behulp van slotbouten (13) wave ringen (14) en moer caps (15).




STAP 2

A: Sluit de verlengkabels (18) op de sensor kabel (17).
B: Bevestig de beugel (4) aan het hoofdframe (1) met inbusbouten (19) en golf ringen (14).




STAP 3

Trek de kabel van de puls (25) door het gat in de beugel (4). Installeer vervolgens de hendel (5) op de steel (4) met de bouten (26), de golf ringen (25) en sluitringen (32). Ten slotte plaatst het stuur deksel (27) op de handgreep (5).




STAP 4

Installeer de zitting (6) op de zadelbuis (22) en bevestig vervolgens de zitting (6) met ringen (32) en moeren (23). Steek vervolgens de zadelbuis (22) buis en de plastic veer (31) in het frame (1). Opmerking: Gebruik de knop (10) om de hoogte die bij u past te passen.




STAP 5

Bevestig de pedalen (8L / R) aan het pedaal (9). Opmerking: De rechervoet moet worden gedraaid in de richting van de klok mee, het linker pedaal in omgekeerde volgorde.



STAP 6

Open het batterij compartiment aan de achterzijde van de console (7) en installeer 2 x 1.5V "AA" type. Verbind de kabel van de puls sensoren (24) en de verlengkabel (18) op de kabel uit de houder (7) en bevestig de beugel aan de montagebeugel met schroeven (21) en sluitringen (20).




De machine nu klaar om gebruikt te worden.

Gebruik van de fiets


Instellen van de hoogte en positie van het fietszadel

Voor een effectieve training moet het zadel op juiste hoogte staan. Tijdens het fietsen, moet je knie licht gebogen zijn wanneer het pedaal in de laagste stand staat. Om de hoogte en laterale positie van het zadel bij te stellen, draait u eerst de knop op de zitbuis. Trek vervolgens aan de knop, schuif de stoel buis omhoog of omlaag voor de gewenste positie, en laat de knop los. Beweeg de zadelpen licht omhoog of omlaag om te controleren of het wiel goed in het gat van de beugel zit. Tot slot, draai de knop om.



Instelling van de pedaal riemen

Om de pedaalriemen te stellen, trekt u eerst aan het einde van elke band om het vast te maken aan het lipje van het pedaal. Stel vervolgens de bandjes in op de positie van uw keuze en druk vervolgens op het einde van elke band op de tong.




Hoe de adapter aan te sluiten

BELANGRIJK : Laat de fiets op kamertemperatuur komen als de fiets is blootgesteld aan koude temperaturen, voordat u de voedingsadapter gebruikt. Anders kunt u het bedieningspaneel of andere elektronische componenten beschadigen.

Steek de adapter in de aansluiting aan de zijde van fietsframe. Steek vervolgens de adapter in het stopcontact. Steek dan de stekker in een geschikt stopcontact dat correct is geïnstalleerd volgens de codes en regels.


LET OP: De socket adapter is alleen voor producten bestemd voor de Britse markt. Het is dus niet nodig voor andere markten. Instellen van de pedaal straps.



Hoe uw hartslag te meten

Uw hartslag meten indien gewenst.

U kunt uw hartslag meten met behulp van de pols-sensor op het handvat. Zorg ervoor dat je altijd schone handen heeft wanneer u het apparaat gebruikt. Om uw hartslag te meten, voert u de pols-sensor op het handvat in en zorg u ervoor dat uw handpalmen plaatst tegen de metalen contactpunten. Beweeg uw handen en draai de contactpunten niet te strak aan.



Zodra u klaar bent met oefenen, zal de console automatisch worden uitgeschakeld.

Wanneer u de pedalen stilhoud gedurende enkele seconden, zal het bedieningspaneel piepen en pauzeren. Als de pedalen enkele minuten stilstaan en als de gebruiker niet op de knoppen drukt, stopt de console en wordt het scherm uitgeschakeld.

Onderhoud en problemen

Controleer en draai alle onderdelen regelmatig vast. Vervang zonder te wachten versleten onderdelen. Maak de fiets schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

Belangrijk: Om schade aan de console te voorkomen, moet het nooit in contact komen met vloeistoffen of worden blootgesteld aan direct zonlicht.

Beschrijving van de console



Volg uw vorderingen op de display van de console. Het display heeft acht modi, zodat u tijdens uw training direct feedback krijgt over uw training. De modi worden hieronder beschreven:

Snelheid [KM / H] - Geschatte en berekende kilometers per uur (km / h) in snelheid.

RPM [RPM] - Snelheid van het aantal trappen en omwentelingen per minuut (RPM).

Tijd [TIME] - Deze indicator geeft de verstreken tijd aan.

Afstand [DIST. KM] - Deze indicator geeft de getrapte afstand trappen tijdens je workout weer, in kilometers.

Calorieën [CAL] - Aantal calorieën weer dat u tijdens uw training hebt verbrand.

Puls - Het display zal uw hartslag weergeven wanneer u de pols-sensor gebruikt.

Watts - Deze indicator geeft het aantal watt aan dat u gedurende het jaar heeft gebruikt.

Programma [P] - Het nummer van het programma dat u heeft gekozen of die je aan het uitvoeren bent.

Hoe de console te gebruiken

1. Zet de console aan.

Om de console te starten, drukt u op een toets of begint u gewoon te trappen.

2. Druk op een van de knoppen :

ENTER : Druk op deze knop om de hartslag te valideren wanneer u de pols-sensor gebruikt op de handgrepen.

UP and DOWN: drukt u op deze toetsen om de waarden te verhogen of te verlagen of om de weerstand aan te passen.

START/STOP: Voor een snelle start: Hiermee kunt u de console starten zonder een programma te selecteren. De klok begint te tikken tot nul.

3. Bekijk pagina 9 als u uw hartslag wilt bekijken of meten.

4. Zodra je de oefening beëindigd zal het bedieningspaneel automatisch worden uitgeschakeld.

Zodra de pedalen voor een paar seconden niet meer bewegen, zal de tijd knipperen op het scherm en zal de console pauzeren. Zodra de pedalen een paar minuten stoppen, stopt de console en wordt het scherm uitgeschakeld.

Hoe het handmatige programma te gebruiken

1. Zet de console aan.

Om de console in te schakelen, drukt u op een toets of begint u te trappen. Het scherm licht op met een lange pieptoon en de console is klaar om gebruikt te worden.

2. Selecteer de handmatige modus

Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, is het eerste programma de handmatige modus. Druk op Enter en begin te trappen.

3. Verander de weerstand van de pedalen.

Als je fietst, kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen doormiddel van de toetsen verhogen en verlagen. U kunt kiezen uit 16 niveaus van resistentie. Opmerking: Nadat u op de knoppen drukt, duurt het even voordat de pedalen zich hebben aangepast aan de gewenste weerstand.

4. Volg uw vorderingen op het display.

De console geeft de verstreken tijd en de afgelegde afstand weer. Opmerking: Wanneer u een intelligent programma kiest, geeft dit scherm de resterende programma tijd weer en niet de verstreken tijd. Het geeft ook uw snelheid, de verbrande calorieën en uw hartslag weer wanneer u de pols-sensor op de handgrepen gebruikt.

5. Meet uw hartslag als u dat wilt. Op pagina 9 wordt omschreven hoe u dit kunt doen.

6. Zodra je beweegt, zal de console automatisch worden uitgeschakeld. Zodra het pedaal stopt met bewegen zal de tijd op het scherm knipperen en zal het scherm en de console pauzeren. Zodra het pedaal een aantal minuten niet beweegt, dan zal de console stoppen en wordt het display gereset.

Hoe het handmatige programma te gebruiken

1. Zet de console aan.

Om de console in te schakelen, drukt u op een toets of begin u te trappen. Het scherm licht op met een lange pieptoon en de console is klaar om gebruikt te worden.

2. Selecteer de handmatige modus

Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, is het eerste programma de handmatige modus. Druk op Enter en begin te trappen.

3. Verander de weerstand van de pedalen.

Als je fietst, kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen doormiddel van de toetsen verhogen en verlagen. U kunt kiezen uit 16 niveaus van resistentie. Opmerking: Nadat u op de knoppen drukt, duurt het even voordat de pedalen zich hebben aangepast aan de gewenste weerstand.

4. Volg uw vorderingen op het display.

De console geeft de verstreken tijd en de afgelegde afstand weer. Opmerking: Wanneer u een intelligent programma kiest, geeft dit scherm de resterende programma tijd weer en niet de verstreken tijd. Het geeft ook uw snelheid, de verbrande calorieën en uw hartslag weer wanneer u de pols-sensor op de handgrepen gebruikt.

Gebruik van vooraf ingestelde programma's

1. Zet de console aan.

Om de console in te schakelen, drukt u op een toets of begin u te trappen. Het scherm licht op met een lange pieptoon en de console is klaar voor gebruik.

2. Selecteren van een vooraf opgenomen programma

Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, is het eerste programma de manuele modus. Gebruik de Omhoog of Omlaag knop om uw gewenste programma te selecteren. Op het scherm verschijnt een grafisch programma voor het selecteren van een programma.

Let op: Programma's 5, 6, 7 en 9 zijn prestatie gerichte programma's en programma's 2, 3, 4, 8 en 10 zijn programma's gericht op endurance. Raadpleeg een coach of een trainer voor het maken van een keuze en het gebruik van het opleidingsprogramma.

Druk op ENTER om te bevestigen.

De tijd knippert standaard 20 minuten. Gebruik de UP-en DOWN-toetsen om te veranderen, en druk op ENTER om te bevestigen. U zult het programma zien knipperen. U kunt beginnen te trappen om het programma te starten.

3. Verander de weerstand van de pedalen.

Als je fietst, kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen door op de toetsen verhogen en verlagen te drukken.

U kunt kiezen uit 16 niveaus van resistentie. Opmerking: Nadat u op de knoppen drukt, duurt het even voordat de pedalen zich aanpassen aan gewenste weerstand.

4. Volg uw vorderingen op het display.

De console geeft de verstreken tijd en de afgelegde getrapte afstand weer. Opmerking: Wanneer u een intelligent programma kiest, geeft het scherm de resterende programma tijd weer en niet de verstreken tijd. Het geeft ook uw snelheid, verbrande calorieën en uw hartslag weer wanneer u de pols-sensor op de handgrepen gebruikt.

Gebruik van hartfrequentie controle programma's:

1. Zet de console aan.

Om de console in te schakelen, drukt u op een toets of begin u te trappen. Het scherm licht op met een lange pieptoon en de console is klaar om gebruikt te worden.

2. Selecteer het programma controle van de hartslag

Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, staat het programma in de manuele modus. Gebruik de Omhoog of Omlaag toets om programma 11 te selecteren. Druk op ENTER om te bevestigen. Tijd staat standaard op 20 minuten. Gebruik de UP-en DOWN-toetsen om de tijd te veranderen, en druk op ENTER om te bevestigen. U zult de Pulse flash zien. De standaardwaarde is 70 Pulse / min.

Dit zal het doel die u wilt bereiken handhaven en tijdens uw training aanpassen. Gebruik de UP-en DOWN-toetsen om te veranderen, en druk op ENTER om te bevestigen. U ziet het programma knipperen. U kunt beginnen te trappen om het programma te starten.

3. Verander de weerstand van de pedalen. Als je fietst, kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen door op de toetsen verhogen en verlagen te drukken. U kunt kiezen uit 16 niveaus van resistentie. Opmerking: Nadat u op de knoppen drukt, duurt het even voordat de pedalen zich aanpassen aan gewenste weerstand.

4. Volg uw vorderingen op het display.

De console geeft de verstreken tijd en de afgelegde getrapte afstand weer. Opmerking: Wanneer u een intelligent programma kiest, geeft het scherm de resterende programma tijd weer en niet de verstreken tijd. Het geeft ook uw snelheid, verbrande calorieën en uw hartslag weer wanneer u de pols-sensor op de handgrepen gebruikt.

RICHTLIJNEN VOOR HET OEFENEN

⚠ ATTENTIE :

- Voordat u begint met dit of een ander oefeningen programma, dient u een arts te consulteren. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 jaar of personen met bestaande gezondheidsproblemen .
- De polssensor is geen medisch apparaat. Diverse factoren kunnen invloed hebben op nauwkeurigheid van de hartslagwaarden. De polssensor is alleen bedoeld als hulpmiddel bij de oefening voor het bepalen van de hartslag over het algemeen.

De volgende oefeningen zullen u helpen uw trainingsprogramma te organiseren. Vergeet niet dat een goede voeding en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle resultaten.

Intensiteit Van Oefeningen

Of het nu uw doel is om vet te verbranden of om uw hart en vaatsysteem te versterken, het uitvoeren van oefeningen met de juiste intensiteit is de sleutel voor het bereiken van resultaten. U kunt uw hartslag gebruiken als gids voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau. De grafiek hieronder toont de aanbevolen hartslagen voor het verbranden van vet en voor een aerobic oefening.

165	155	145	140	130	125	115	♥♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	

Voor het vinden van het juiste intensiteitsniveau, zoekt u uw leeftijd onderaan de grafiek (leeftijden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde tiental). De drie getallen boven uw leeftijd bepalen uw "trainingszone." Het laagste nummer is uw hartslag voor het verbranden van vet, het middelste nummer is uw hartslag voor het maximaal verbranden van vet en het hoogste nummer is de hartslag voor de aerobic-oefening.

Vet verbranden

Om op doeltreffende wijze vet te verbranden, moet u gedurende een aanhoudende periode oefeningen doen op een laag intensiteitsniveau. Tijdens de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam koolhydraatcalorieën voor de energie. Pas na de eerste minuten van de oefening gebruikt uw lichaam opgeslagen

vetcalorieën voor de energie. Als het uw doel is om vet te verbranden dient u de intensiteit van de oefening aan te passen tot uw hartslag zich bij het laagste nummer in uw trainingszone bevindt. Voor maximale vetverbranding, dient u te oefenen met uw hartslag in het middelste nummer van uw trainingzone.

Aerobic-oefening

Als het uw doel is om uw hart en vaatsysteem te versterken dan moet u een aerobicoefening uitvoeren die zorgt voor activiteit die grote hoeveelheden zuurstof vereist gedurende langere perioden. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag in de buurt is van het hoogste nummer van uw trainingzone.

Richtlijnen voor een training

Warming up

Start met strekken en lichte oefeningen gedurende 5 tot 10 minuten. Een warming-up zorgt dat u uw lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddorstrooming verhoogt in voorbereiding op de training.

Trainingszone-oefening

Oefen gedurende 20 tot 30 minuten met uw hartslag in uw trainingszone. (Gedurende de eerste weken van uw oefeningenprogramma, dient u uw hartslag niet langer dan 20 minuten in uw trainingszone te houden.) Adem regelmatig en diep bij het uitvoeren van de oefening – houd uw adem niet in.


Afkoelen

Eindig met 5 tot 10 minuten strekken. Strecken verhoogt de flexibiliteit van de spieren en helpt problemen na de oefening te voorkomen.


Frequentie van de oefeningen

Om uw conditie te behouden of te verbeteren, dient u drie trainingen per week te doen, met ten minste één rustdag tussen de trainingen. Na een aantal maanden regelmatig oefeningen doen, kunt u desgewenst maximaal vijf trainingen per week doen. Onthoud dat het dagelijks regelmatig en met plezier doen van oefeningen de sleutel tot uw succes is.

Detailschema—Model.nr. PFIVEX47013.0 deel 1



Detailschema—Model.nr PFIVEX47013.0 deel 2



LIJST MET ONDERDELEN—Modelnr. PFIVEX47013.0

Omschrijving	Aantal	Omschrijving	Aantal
1. Hoofdframe	1	39. Ondersteuning horizontaal zadel	1
2. Voorste stabilisator	1	40. Riem	1
3. Achterste stabilisator	1	41. Zwengel	1
4. Galg	1	42. De krukas poelie	1
5. Stuur	1	43. Grote ring	2
6. Zadel	1	44. Moer	2
7. Console	1	45. Lager	2
8. Pedalen (R / L)	2	46. Lager	2
9. Zwengel	1	47. Schroef	1
10. Wiel	1	48. Kleine trommel	1
11. Uiteinde	2	49. Moer	1
12. Uiteinde	2	50. Sluitring	1
13. Sledebout	4	51. Zeskantmoer	1
14. Gewelfd onderlegplaatje	8	52. Zeskantmoer	2
15. Bout	4	53. Platte ring	2
16. Adapter	1	54. Moer uiteinde	3
17. Sensor kabel	1	55. Lager	2
18. Verlengkabel	1	56. As van vliegwiel	1
19. Inbusbout	4	57. Vliegwiel	1
20. Sluitring	2	58. Zeskantbout	2
21. Schroef	2	59.	2
22. Zadelbuis	1	60. Platte ring	2
23. Nylon moer	1	61. Gewelfd onderlegplaatje	2
24. Hartslagmeter kabel	2	62. As van magnetische plaat	1
25. Gewelfd onderlegplaatje	2	63. Magneet	7
26. Bout	2	64. Zeskantmoer	2
27. Stuur deksel	1	65. Zeskantbout	1
28. Schuim	2	66. Magnetische plaat	1
29. Uiteinde stuur	2	67. Motor	1
30. Plastic ring	1	68. Schroef	4
31. Plastic buis veer	1	69. Voedingskabel	1
32. Platte ring	3		
33.	1		
34. Nylon moer	1		
35. Veer	1		
36. Lager	2		
37. Pedaal hoezen	2		
38. Schroef	9		

HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Bekijk de omslag van deze handleiding voor het bestellen van vervangende onderdelen. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u contact met ons opneemt:

:

- Het modelnummer en het serienummer van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
- De naam van het apparaat (raadpleeg de omslag van deze handleiding)
- Het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie lijst met onderdelen en gedetailleerde tekening aan het eind van deze handleiding)

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR KLANTEN VAN DE EU

Dit elektronische product mag niet worden weggegooid in een gemeentelijke stortplaats. In het belang van de bescherming van het milieu, vereist de wet om te recyclen wanneer het niet langer in staat is om te worden gebruikt. Dus breng het naar een organisatie die bevoegd is om dit soort afval in uw streek te recyclen. Recycling draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en aan de verbetering van Europese normen voor de bescherming van het milieu. Voor meer informatie over hoe technieken te implementeren om een veilige en correcte verwijdering van afval te verzekeren, kunt u contact opnemen met uw gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Karakteristieken

Afmetingen (L x l x h) : 101 x 48.5 x 23.5 cm
Gewicht : 20 Kg