


Model No. : WLIVEL86172.0
Serienummer. _____



Sticker serienummer

De serienummer van uw
apparaat is op de
aangegeven locatie te
vinden.

HEEFT U VRAGEN?

Voor eventuele vragen, of als u
vindt dat er onderdelen
ontbreken, neem dan contact
met ons op:

Per telefoon:

074-7600200

Via onze website:

www.fitnessbenelux.nl

E-mail:


service@fitnessbenelux.nl



PAS OP

Lees alle
voorzorgsmaatregelen
en instructies in deze
handleiding voordat u het
apparaat gebruikt.
Bewaar deze handleiding voor
toekomstige referentie.

HANDLEIDING



Bezoek onze website
www.fitnessbenelux.nl

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN.....	3
VOORDAT U BEGINT	4
PLAATS VAN WAARSCHUWINGSLABEL ZELF	4
MONTAGE.....	5
HOE SLUIT JE DE ADAPTER AAN.....	8
GEBRUIK VAN DE CROSSTRAINER.....	9
FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL	10
ONDERHOUD EN FOUTEN	12
TEKENING MODEL	13
GEDETAILLEERDE TEKENING	14
ONDERDELEN LIJST	15
BESTELLEN VAN WISSELSTUKKEN	Laatste Pagina

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

WAARSCHUWING: Om het risico van ernstig letsel te verminderen, vragen wij u om de voorzorgsmaatregelen en belangrijke instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw apparaat te lezen voordat u hem gebruikt. FitnessBenelux is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van dit apparaat

1. Voordat u begint met een trainingsprogramma, raadpleeg uw arts. Dit is vooral belangrijk voor personen boven de 35 of mensen met medische voorgeschiedenis.
2. De eigenaar moet zich strikt houden aan de instructies in deze handleiding.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van de trainer, goed op de hoogte van de voorzorgsmaatregelen.
4. De crosstrainer is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Het moet daarom niet worden gebruikt in een commerciële, institutionele setting of voor verhuur.
5. De crosstrainer moet binnen worden gehouden, beschermd tegen stof en vocht. Plaats het op een vlakke ondergrond en leg een matje eronder om de vloer te beschermen. Van minstens 90 cm aan de voor- en achterzijde en 60 cm aan weerszijden.
6. Controleer en draai alle delen regelmatig. Vervang versleten onderdelen.
7. Kinderen jonger dan 12 en huisdieren mogen niet op het apparaat i.v.m. veiligheid
8. Gebruik kleding die geschikt is voor het gebruik van het apparaat; geen losse kleding die verstrikt kan raken in het mechanisme. Draag altijd sport schoenen om je voeten te beschermen tijdens het sporten.
9. Houdt u vast aan de stuurstang bij het op of af stappen, voor of na het gebruik van het apparaat.
10. De polssensor is geen medisch apparaat. Vele factoren kunnen de nauwkeurigheid van de meting van de hartslag beïnvloeden. De pols-sensor is gewoon een begeleidend instrument voor de hartslag op hoofdlijnen te definiëren.
11. Het apparaat beschikt niet over een vrijloop. Dit houdt in dat als de pedalen blijven draaien, de handvaten in beweging zullen blijven. U moet geleidelijk uw snelheid verminderen.
12. Houdt de achterkant van de crosstrainer plat op de grond; leun niet te ver naar voren.
13. Te veel oefeningen kunnen ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Als je je zwak voelt of eventueel pijn voelt, stop dan onmiddellijk en stop om tot rust te komen.

HOUD DEZE HANDLEIDING

VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor de nieuwe crosstrainer WESLO® Easy Fit hebt gekozen. Deze elliptische trainer heeft een scala aan functies die uw trainingen zowel efficiënter en plezieriger zal maken.



Om deze crosstrainer in de best mogelijke omstandigheden te gebruiken, dient u eerst deze handleiding te lezen.

Als u na het lezen van deze handleiding vragen hebt, zie de omslag van deze handleiding.

Om u zo efficiënt mogelijk te helpen, let op het model en het serienummer voordat u contact met ons op neemt. Het modelnummer is WLIVEL86172.0. Het serienummer staat op de sticker die is gelijmd op de crosstrainer, zie voorkant van de handleiding indien u de sticker niet kunt vinden.

PLAATS VAN WAARSCHUWINGSLABEL

Deze tekening toont de locatie van de waarschuwing of zelfklevende etiketten. Als het label ontbreekt of onleesbaar is, bel ons op. Het telefoonnummer staat vermeld op de omslag van deze handleiding. Opmerking: De werkelijke grootte of labels komen niet noodzakelijk overeen met de opgegeven grootte.




MONTAGE

De montage moet door twee mensen worden gedaan. Plaats alle onderdelen op een open plek en verwijder de verpakking. Gooi de verpakking pas weg als u het apparaat volledig gemonteerd heeft.


Bij de montage van de crosstrainer, heeft u een Inbussleutel (inbegrepen), een phillips schroevendraaier en een moersleutel nodig.

Gebruik de onderstaande onderdelen diagram om de kleine onderdelen voor de montage te herkennen. Het eerste nummer onder elke tekening is het nummer van het onderdeel, er is een overzicht van onderdelen rond het einde van deze handleiding. Het tweede getal geeft het aantal onderdelen voor de montage. Opmerking: Sommige onderdelen worden voormonteerd voor het vervoer van dit apparaat. Als u niet in staat bent om onderdelen te vinden in het bijgeleverde zakje, controleer of ze al voormonteerd zijn, zoniet, neem contact op met Fitnessbenelux.



STAP 1


Bevestig de voorste stabilisator (2) en de achterste stabilisator (3) aan het hoofdframe (1) met behulp van een inbusschroef (7) en een golf ring (9) zoals afgebeeld.



STAP 2

Schuif het deksel van de beugel (14) op de beugel (17) en sluit de connectiekabel (15) aan de sensorkabel (12). Bevestig dan de beugel (17) aan het hoofdframe (1) met een zeskant schroeven (13) en golf ringen (8 en 9), zoals getoond.

Tot slot, schuif de cover van de beugel (14) bij de verbinding van de beugel (17) en het frame (1).



STAP 3

Bevestig de onderste rechter arm (28R) op de beugel (17) met een bout (55) en een platte ring (54).


LET OP: Niet onmiddellijk de bouten vast draaien.

Bevestig de houder (41R) op het recht pedaal (10) met behulp van de pedaalbouten (43) en de sluitring (44). Bevestig vervolgens de dunne golvende sluitring (50) en nylon moer (51).

LET OP: Niet onmiddellijk de bouten vast draaien.

Bevestig de onderste rechter arm (28R) en de ondersteunende rechter pedaal (41R) met een bout (34), een platte ring (35), een nylon moer (36), draai dan de bouten (55 en 34) en een moer (51). Ten slotte plaats de uiteinden (31, 48, 52 en 60).


Bevestig het rechter pedaal (40R) op de steun poort rechter pedaal (41R) met behulp van de bout (37), de sluitring (38) en de moer nylon (39).



Doe hetzelfde voor de linkerkant.

STAP 4

Trek de kabel van de sensor (57) door het gat aan de achterzijde van de beugel (17), en vervolgens bevestig het stuur (16) op de beugel (17) met een inbusschroef (58), een gebogen sluitring (30) en een dopmoer (25).




STAP 5

1. Bevestig de bovenarmen (27R / L)
Met behulp van een bout (29), een gebogen sluitring (30) en een dopmoer (25) de onderarmen (28L / R).

2. Sluit de kabel van de sensor (57) en de connectiekabel (15) met kabels van de houder (19) voorzichtig. Vervolgens zet de console (19) aan de beugel (17) met een zeskantschroef (21).

3. Steek de jack-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en de adapter in een stopcontact.


Nu is uw machine klaar te gebruiken.



HOE SLUIT JE DE ADAPTER AAN

BELANGRIJK: Als de fiets is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het op kamertemperatuur komen voordat u de stekker in de AC-adapter. Anders kunt u het bedieningspaneel of andere elektronische componenten beschadigen.

Steek de oplader in de aansluiting van het frame van de fiets.
Vervolgens, steek de oplader in de adapter.
Steek vervolgens de stekker van de adapter in een geschikte stopcontact, die goed geïnstalleerd is volgens alle lokale codes en regels.



ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Controleer regelmatig bouten en draai regelmatig alle onderdelen van appartement aan.
Vervang versleten onderdelen z.s.m.
Maak de fiets schoon met een vochtige doek en licht sterke schoonmaakmiddel.

Belangrijk: Om schade aan de console te voorkomen, moet het nooit in contact komen met vloeistoffen of worden blootgesteld aan direct zonlicht.

IGEBRUIK VAN DE CROSSTRAINER

S


Om de crosstrainer te monteren, houdt het stuur en stap op het pedaal, dat is op het laagste niveau. Zet dan de andere voet op het andere pedaal. Duw de pedalen tot continu bewegen.

Opmerking: De pedaal schijven kunnen in beide richtingen draaien. Het wordt aanbevolen dat u de pedaal schijven in de hieronder aangegeven richting te zetten; Echter, voor variatie, kunt u de pedalen draaien in de tegenovergestelde richting.

Als u van de crosstrainer af wilt stappen, wacht tot de pedalen tot volledige stilstand komen.


LET OP: De crosstrainer stopt niet meteen, de pedalen blijven bewegen tot dat het vliegwiel stopt.

Wanneer u wilt afstappen, stap eerst van de hoogste pedaal en stap vervolgens van het laagste pedaal af.



Uw hartslag meten, Als gewenst

Als de metalen contacten aan de pols-sensor op het stuur zijn bedekt met een transparante plastic folie, verwijder deze dan. U moet altijd schone handen bij gebruik van het apparaat. Om uw hartslag te meten, voert u de pols-sensor op de handvatten en zorg ervoor dat u handpalmen te plaatsen tegen de metalen contactpunten. Beweeg uw handen niet en knijp niet in de metalen contacten.



Opmerking: Als u uw polsen op de polssensoren houdt, zult u uw hartslag gedurende 30 seconden zien, hierna zal het uw hartslag met een andere modus weergeven.

Zodra je klaar bent met oefenen, zal de console zich automatisch uitschakelen.

Als de pedalen enkele minuten stationair zijn, en als de gebruiker niet op de knoppen drukt, stopt de console en wordt het display gereset.

BESCHRIJVING VAN DE CONSOLE



Volg uw vorderingen op het console display. Het heeft acht modi, zodat u direct feedback over uw training en tijdens uw training kunt ontvangen. De modi worden hieronder beschreven:

Snelheid [KM / H] In deze modus wordt de geschatte snelheid en berekend in kilometers per uur (km / h) weergegeven.

RPM [RPM] In deze modus wordt de snelheid van het trappen omwentelingen per minuut weergegeven.

Tijd [TIME] In deze modus wordt de verstreken tijd weergegeven.

Afstand [DIST. KM] In deze modus wordt de afstand die u hebt gefietst tijdens de training, in kilometers weergegeven.

Calorieën [CAL] In deze modus wordt het geschatte aantal calorieën dat u tijdens uw training hebt verbrand weergegeven.

Puls-Deze modus geeft uw hartslag wanneer u de pols-sensor gebruikt.

Programma's (P) In deze modus weergeeft het scherm de aantal programma's die u aan het gebruiken bent.

Hoe werkt het bedienings paneel

Zorg ervoor dat de meegeleverde AC-adapter is aangesloten (zie pagina 8 HOE SLUIT JE DE ADAPTER AAN). Als het display van het toestel een plastic folie heeft, verwijdert u dan deze als eerst.

ENTER

Druk deze knop in tijdens het selecteren van uw programma's en/of om de aangepaste waardes te bevestigen.

Druk deze knop op elk gegeven moment langer dan 2 seconde in om alle waardes te resetten.

UP and DOWN: Druk op deze knoppen om de waarden te verhogen of te verlagen of om de weerstand aan te passen.

START / STOP: Voor een snelle start: kunt u de console starten zonder het selecteren van een programma. De tijd begint te tellen bij nul

Begin te trappen en volg uw vorderingen op de display

Wanneer u klaar bent met oefenen, zal de console automatisch uitgeschakeld.

Als de pedalen niet bewegen gedurende enkele seconden, zal het woord STOP verschijnen en het console zich automatisch uitschakelen.

Aan het einde van het programma zal het programma knipperen.

HOE HET HANDMATIGE PROGRAMMA TE GEBRUIKEN

1. Zet de console aan.

Voor het inschakelen van de console, drukt u op een toets of begin te trappen. Het scherm licht op en de console is klaar voor gebruik.

2. Selecteer de handmatige modus

Wanneer de stroom is ingeschakeld, het eerste programma is de handmatige modus. Druk op Enter en begin te trappen.

3. Verander de weerstand van de pedalen.

Tijdens het fietsen, kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen door op de toename en afname knoppen te drukken. U kunt kiezen uit 16 weerstandsniveaus.

Opmerking: Nadat u op de knoppen gedrukt heeft, duurt het een tijdje om de pedalen in te stellen naar de gewenste weerstand.

4. Volg uw vorderingen op het display.

De console geeft de verstreken tijd en de afgelegde afstand aan. Opmerking: Wanneer u een slim programma selecteert, toont het display de resterende tijd van het programma en niet de tijd die is verstreken.

Het geeft ook uw snelheid, verbrande calorieën en uw hartslag wanneer u de pols-sensor gebruikt op de handgrepen.

5. Meet uw hartslag als gewenst.

Opmerking: Als er een doorzichtig stuk plastic op de metalen contactpunten van de handgreep met polssensor zit, verwijder dan het stuk plastic. Om uw hartslag te meten, houd de handgreep polssensor met uw palmen tegen de metalen contactpunten vast. Beweeg uw handen niet en houd de contactpunten stevig vast. Als uw hartslag wordt gedetecteerd, zal de hartvormige indicator in de weergave iedere keer uw hartslag knipperen en twee streepjes zullen verschijnen. Na een moment, zal uw hartslag worden weergegeven op het display. Voor de meest nauwkeurige hartslagmeting, moet u de handgrepen vasthouden voor ongeveer 15 seconden. Opmerking: Als u nog steeds de handsensoren vasthoudt, zal het display uw hartslag tot 30 seconden weergeven. De display zal dan uw hartslag weergeven samen met de andere modules. Als uw hartslag niet wordt weergegeven, zorg ervoor dat u uw handen plaatst zoals beschreven. Wees voorzichtig dat uw hand niet veel bewegen en houd de metalen contactpunten niet te strak vast. Voor optimale weergave, reinig de metalen contactpunten met een zachte doek.

LET OP: Gebruik nooit alcohol, schuurmiddelen of chemicaliën om de contactpunten te reinigen.

6. Wanneer u klaar bent met oefenen, zal de console automatisch worden uitgeschakeld. Zodra de pedaal beweging stopt voor een paar seconden, zal de tijd knipperen op het scherm en de console zal pauzeren. Zodra de pedaal beweging stopt voor een paar minuten, stopt de console en wordt het display gereset.

Hoe gebruik te maken van de Pulse Recovery Test:

Het is een functie om de toestand van hartslagrecuperatie te controleren die geschaald is van 1.0 tot 6.0, terwijl de 1.0 staat voor de beste en 6.0 voor de slechtste. De stapgrootte is 0.1 Om correct beoordeeld te worden, dient de gebruiker de test uit te voeren gelijk na het sporten is beëindigd door knop 'TEST (RECOVERY)' in te drukken en dan pas te stoppen met sporten. Nadat de knop is ingedrukt, zorg er ook voor dat de hartslagdetector zorgvuldig is aangebracht. De test zal 1 minuut duren en de resultaten zullen op het scherm weergegeven worden.

Belangrijk: Deze gegevens hebben geen enkele medische waarde. Deze test dient alleen als indicatie van uw lichaamsverhouding na het sporten.

Gebruik vooraf ingestelde programma's:

1. Zet de console aan.

Voor het inschakelen van de console, drukt u op een toets of begin te trappen. Het scherm licht op met een lange pieptoon en de console is klaar voor gebruik.

2. Selecteer een vooraf ingesteld programma

Wanneer de stroom is ingeschakeld, is het eerste programma de handmatige modus. Gebruik de Omhoog of Omlaag knoppen om uw programma te selecteren.

Merk op dat grafische programma's verschijnen op het scherm tijdens de selectie van het programma. *Opmerking: De programma's 5, 6, 7 en 9 zijn georiënteerd op programma prestaties en programma 2, 3, 4, 8 en 10 zijn georiënteerd op uithoudings vermogen. Neem contact op met een coach of trainer voor meer details over doelgericht programma gebruik.*

Druk op ENTER om te bevestigen.

De tijd zal knipperen en is standaard ingesteld op 20 min. Gebruik de UP en DOWN-toetsen om het te veranderen en druk op ENTER om te bevestigen. U zult het programma flash zien. U kunt beginnen te fietsen om het programma te starten.

3. Verander de weerstand van de pedalen.

Tijdens het fietsen, kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen door op de toename en afname van de weerstand knoppen. U kunt kiezen uit 16 niveaus van resistentie.

Opmerking: Nadat u op de knoppen drukt, duurt het een tijdje om de pedalen in te stellen naar de gewenste weerstand.

4. Volg uw vorderingen op de display.

De console geeft de verstreken tijd en de afgelegde afstand weer. Opmerking: Wanneer u een slim programma selecteert, toont het display de resterende tijd van het programma en niet de tijd die is verstreken. Het geeft ook uw snelheid, verbrande calorieën en uw hartslag wanneer u de pols-sensor op de handvatten gebruikt.

Gebruik van de hartslag controle programma's:

1. Zet de console aan.

Voor het inschakelen van de console, drukt u op een toets of begin te trappen. Het scherm licht op met een lange pieptoon en de console is klaar voor gebruik.

2. Selecteer het hartslag controle programma

Druk op ENTER tijdens de STOP modus (STOP zal knipperen op het scherm) vervolgens druk UP of DOWN om een programma tussen 8 en 11 te selecteren. Druk ENTER om de geselecteerde programma te valideren.

Elk programma correspondeert op een specifieke doel:

Programma 8 correspondeert op 55% max. hartslag

Programma 9 correspondeert op 75% max. hartslag

Programma 10 correspondeert op 90% max. hartslag

Programma 11 kunt u uw HRC definiëren

HRC wordt als volgt berekend: $220 - \text{uw leeftijd}$.

Bijv. bij een persoon van 35 jaar oud: $220 - 35 = 185$ hartslag/min.

3. Voer uw gegevens in

AGE zal knipperen, druk UP en DOWN om uw leeftijd te selecteren (standaard 35), vervolgens druk UP en DOWN om uw doelstelling te selecteren, vervolgens druk ENTER om te bevestigen.

Herhaal de zelfde stappen om TIME, DISTANCE en CALORIES te selecteren. Druk START/STOP om te starten.

4. Verander de weerstand van de pedalen.

Tijdens het fietsen, kunt u de weerstand van de pedalen wijzigen door op de toename en afname van de weerstand knoppen. U kunt kiezen uit 10 niveaus van resistentie. Opmerking: Nadat u op de knoppen drukt, het duurt een tijdje voor de pedalen in te stellen naar de gewenste weerstand.

5. Wanneer u klaar bent sporten, schakelt het toestel automatisch uit

Als de pedalen voor een aantal seconden niet bewegen, zal de tijd op het scherm knipperen en zal het toestel pauzeren.

Als de pedalen niet bewegen voor een aantal minuten, zal het toestel automatisch uitschakelen en het scherm zal resetten.

RICHTLIJNEN IN VORM

LET OP

Voor het begin van deze oefening programma (of andere), raadpleeg dan uw arts. Dit is vooral

belangrijk voor mensen boven

35 jaar of mensen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.

Een hartslagmeter is geen medisch instrument.

Vele factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslag kunnen beïnvloeden. De monitoren worden alleen gebruikt om bij benadering een idee van de schommelingen van de puls te geven tijdens het sporten.

De volgende oefeningen zullen u helpen bij het organiseren van

uw trainingsprogramma. Onthoudt dat goede voeding en voldoende rust essentieel zijn voor succesvolle resultaten.

INTENSITEIT

Of uw doel is om vet te verbranden of uw cardiovasculair systeem te verbeteren, het sleutel tot het bereiken van de gewenste resultaten is om te oefenen met de juiste intensiteit. De juiste intensiteit niveau kan worden gevonden met behulp van uw hartslag als uitgangspunt. De tabel hieronder geeft de aanbevolen hartslag voor vetverbranding en aërobe oefening.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	

vindt eerst uw leeftijd aan de onderkant van de grafiek (leeftijden zijn afgerond op de tientallen). Zoek vervolgens de drie getallen boven uw leeftijd. De drie getallen zijn uw "trainingszone." Het kleinste getal is uw hartslag voor vetverbranding, het middelste nummer is uw hartslag aanbevolen om meer vet te verbranden, en het grootste aantal is uw aanbevolen hartslag voor aërobe oefening.

Vet verbranden

Om effectief vet te verbranden, moet u oefening op een relatief lage intensiteit gedurende een lange periode. Tijdens de eerste paar minuten van de oefening gebruikt uw lichaam koolhydraten

Een gemakkelijk toegankelijke energiebron. Na een paar minuten, begint uw lichaam om opgeslagen vet als energie te verbruiken. Als uw doel is om vet te verbranden past u de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag is tussen het laagste getal en het middelste getal van uw trainingszone tijdens het oefenen.

Aerobic Exercise

Als uw doel is om uw cardiovasculaire systeem te versterken, moet uw oefening aerobic zijn. Aerobic oefening vereist grote hoeveelheden zuurstof voor langere tijd. Dit verhoogt de vraag naar bloed dat het hart moet pompen naar de spieren en de hoeveelheid bloed de longen zuurstof. Voor een aerobic-oefening past u de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag rond het hoogste getal in uw trainingszone ligt.

RICHTLIJNEN VOOR EEN TRAINING

Iedere oefening moet uit deze drie stappen:

Warming Up Start elke training met 5 tot 10 minuten van strekken en lichte oefeningen. Een goede warming-up van uw lichaamstemperatuur, verhoogt je hartslag en bloedsomloop in voorbereiding op de training.


Oefeningen in de Training Zone Na het opwarmen, verhoog de intensiteit van uw oefening aan tot uw hartslag in uw trainingszone voor 20 tot 30 minuten. Let op: tijdens de eerste weken van de oefening, blijft uw hartslag niet in uw training zone voor een periode langer dan 20 minuten.

Een cool-down-Finish na elke oefening met 5 tot 10 minuten strekken tot weer normaal. Dit zal de flexibiliteit vergroten van je spieren en helpt problemen te voorkomen die zich voordoen na het sporten.

OEFENFREQUENTIE

Handhaven of verbeteren van uw conditie vergt drie trainingen per week, oefenen met minstens een dag rust tussen de trainingen. Na een paar maanden kunt u een stap omhoog maken tot vijf trainingen per week indien gewenst.

TEKENING-No. het model. WLIVEL86172.0 Deel 1



Onderdelenlijst model nr. WLIVEL86172.0

N°	beschrijving	Qté.	N°	beschrijving	Qté.
1	Basis frame	1	51	Nylon moer B0.5 x 20	1
2	voorste stabilisator	1	52	S19 mondstuk	2
3	achterste stabilisator	1	53	BagueΦ26.8 x 28	4
4	voorkant	2	54	Φ8.2 platte ring	2
5	achterkant	2	55	Zeskantbout M8x15	2
6	Zeskantschroeven ST4.2X18	22	56	Tip van de pedaal buis	2
7	Allen schroeven M8 x L75	4	57	Hartslagsensor kabel	2
8	Gebogen sluitring D8	6	58	Allen schroeven M8x38	4
9	Gebogen sluitring Φ20	10	59	Weerstandsdraad	1
10	zwengel	1	60	motor	1
11	adapter	1	61	sluitring	1
12	Sensor kabel	1	62	moer	1
13	Zeskantschroeven M8x20	6	63	ring	2
14	Voorkant deksel stuur	1	64	rolling	2
15	Verlengkabel	1	65	moer	1
16	stuur	1	66	Grote sluitring	1
17	voorkant stuur	1	67	Wiel riem	1
18	tussenlaag	2	68	riem	1
19	console	1	69	schuine kant	1
20	S13 mondstuk	2	70	Zeskantbout M5X60	1
21	Hexagon schroef M5x10	2	71	Zeskantmoer M5	2
22	eindkap	2	72	ST2.9X12 schroeven	1
23	schuim	1	73	sensor	1
24	eindkap	2	74	bout M10x40	1
25	Moer M8 tip	8	75	tussenlaag	1
26	hendels	2	76	wiel	1
27	boven arm	1	77	Moer M10X1 kraag	1
28	onderarm	1	78	Bout M6 x 36	2
29	Bout M8 x 45	4	79	sluitring	2
30	Gebogen sluitring Φ20	12	80	M6 zeskantmoer	2
31	S14 mondstuk	4	81	Einde moer M10	1
32	eindkap	2	82	Tussenlaag 10.2X15X3	1
33	eindkap	4	83	Laag 6000Z	2
34	Hex Bout M8 x 55	2	84	Vliegwiel	1
35	D8x1.2 sluitring	2	85	accolade	1
36	Nylon moer M8	2	86	As van het vliegwiel	1
37	Zeskantbout M6 x 35	6	87	Moer M10X1 einde	2
38	Sluitring φ6 x φ12 x 1.2	6	88	moer	1
39	M6 Nylon Nut	6	89	Zeskantbout M6x16	2
40	pedaal	1	90	Gebogen sluitring D6	2
41	Buis pedaal	1	91	D6x1 sluitring	2
42	Φ14 stalen ring	4	92	Veer sluitring D12	2
43	Bolt pedaal	2	93	Veer	1
44	Gebogen sluitring Φ17	2	94	magnetische plaat	1
45	Φ28 x 20 ring	4	95	magneet	8
46	Φ10.5 sluitring	2	96	stroomkabel	1
47	Nylon Moer M10	2			
48	S17 mondstuk	4			
49	Zeskantbout M10x50	2			
50	Fijn Wave wasmachine D13	2			


BESTELLEN VAN ONDERDELEN

Om vervangende onderdelen te bestellen, bekijk dan de kaft van deze handleiding. Om u zo efficiënt mogelijk te helpen, zoek dan de volgende informatie voor u contact met ons op neemt:

- Model en serienummer (zie kaft van deze handleiding)
- naam van het product (zie de kaft van deze handleiding)
- Onderdeel nummer en beschrijving of reserveonderdelen (zie onderdelenlijst en explosietekening aan het eind van deze handleiding)

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE EU KLANTEN

Dit elektronische product mag niet van worden afgevoerd in een gemeentelijke stortplaats. In het belang van de bescherming van het milieu vereist de wet om te recyclen wanneer het niet langer in staat is om te worden gebruikt. Dus u moet om het kwijt te raken naar een erkende recycler voor dit soort afval in uw streek. Recycling helpt het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het versterken van de Europese normen voor milieubescherming. Voor meer informatie over technieken te implementeren om een veilige en correcte verwijdering van afvalstoffen te verzekeren, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.



KENMERKEN

Open Afmetingen (LxBxH): 115 x 50 x 161 cm
Gewicht: 32.9 Kg